

样式 Style 紧急钮 Emergency push button	
工作状态 Seitching action	按压锁定，顺时转复位 Press to lock twist Clockwise to release
型 号 Type	LA110-B4-BS542 LA110-B4-BS442 LA110-B4-BS642 LA110-B4-BS8445 LA110-B4-BS8345 LA110-B4-BS8645
颜 色 Color	红 R
外型尺寸 Outline Dimensions	