

样式 Style 紧急钮 Emergency push button	
工作状态 Seitching action	按压锁定，顺时针转复位 Press to lock twist clockwise to release
型 号 Type	LA110-B5-AS542
颜 色 Color	红 R
外型尺寸 Outline Dimensions	