

样式 Style 蘑菇钮 Mushroom push button	
工作状态 Seitching action	瞬动型 Instantaneous type
型 号 Type	LA110-B4-BC21 LA110-B4-BC42 LA110-B4-BC31 LA110-B4-BC51 LA110-B4-BC61 LA110-B4-BC21 LA110-B4-BC42 LA110-B4-BC31 LA110-B4-BC51 LA110-B4-BC61
颜 色 Color	(BC) 红 绿 黄 蓝 黑 R G Y B K (BR) 红 黑 R K
外型尺寸 Outline Dimensions	