

样式 Style 带钥匙紧急钮 Key emergency push button	
工作状态 Seitching action	按压锁定，钥匙顺时针转复位 Press to lock twist clockwise key to release
型 号 Type	LA110-B5-AS142 LA110-B5-AS8445 LA110-B5-AS6645
颜 色 Color	红 R
外型尺寸 Outline Dimensions	